

Notice d'utilisation

Sachet Alginate ANCRER®

Proportion de mélange :

450 ml d'eau pour 120 g de poudre d'alginate.

Peser l'eau avec une balance ou verre doseur. La balance doit être posée sur une surface plane.

Plus l'eau utilisée pour le mélange est chaude, plus l'alginate durcit rapidement.

Les débutants devraient utiliser de l'eau froide ou tiède.

Attention: le temps de prise varie selon la température du corps et de l'environnement.

Temps de prise (après le premier contact avec l'eau) :

- Eau à 15°C : 5-8 min

- Eau à 30°C : 2-4 min

Instructions rapides :

1. Dans un récipient adapté à la taille de la main ou du pied de l'enfant, Verser l'eau sur l'alginate et mélanger avec un fouet/mélangeur.

2. Plonger la main, le pied, etc., dans le mélange.

3. Dès que le mélange devient bleu, retirer la main/le pied du moule.

4. Couler du plâtre dans le moule en alginate pour créer un moulage.

Sachet Plâtre de Moulage ANCRER®

1. Préparer le mélange:

- Dans un récipient propre, versez de l'eau froide en fonction de la quantité nécessaire pour votre projet. L'utilisation d'eau froide permet de ralentir le durcissement et de faciliter le travail.

- Ajoutez lentement le plâtre dans l'eau en respectant le ratio suivant en fonction de votre achat:

1 sachet plâtre/ Alginate: 145g de plâtre pour 80 ml d'eau

Kit 2 Empreintes: 260g de plâtre pour 150 ml d'eau

Kit 4 Empreintes 520g de plâtre pour 300 ml d'eau

2. Mélanger le plâtre:

- Utilisez une spatule ou un bâton pour mélanger doucement le plâtre et l'eau jusqu'à obtenir une consistance homogène, sans grumeaux. Il est très important que le plâtre soit lisse (sans grumeau et sans bulle).

- Mélangez continuellement jusqu'à obtenir une texture crémeuse. Évitez de trop mélanger pour ne pas créer de bulles d'air.

3. Verser le plâtre dans le moule:

- versez le plâtre lentement sur les parois du moule pour éviter les bulles d'air. Tapotez ensuite le moule pour aider les bulles d'air à remonter à la surface.

4. Temps de prise:

- Le plâtre commencera à durcir en environ 10 à 20 minutes, selon la température ambiante et l'épaisseur du mélange.

- Laissez sécher complètement pendant au moins 24 heures avant de démouler ou manipuler la pièce.